

LÄHETTIMEN REKISTERÖIMINEN VASTAANOTTIMEEN

HUOM! Vain pätevä asentaja saa asentaa vastaanottimen.

Rekisteröinti:

VASTAANOTTIMESSA

1. Paina vastaanottimen FUNCTION painiketta. Toiminnon ledi 1 vilkkuu punaisena.
Releen ledit 1-7 syttyvät ja näyttävät, kuinka monta lähetintä on jo rekisteröity vastaanottimeen.
2. Paina vastaanottimen SELECT painiketta, kunnes kaikki releen ledit muuttuvat punaisiksi.
Vastaanotin säilyy rekisteröintitilassa minuutin verran tai siihen saakka, kunnes lähetin on rekisteröity.

LÄHETTIMESSÄ

3. Varmista, että pysäytys(STOP)painike on painettu.
4. Kierrä pysäytys(STOP)painiketta ja vedä se ulos.
5. Paina oikeaa käynnistyspainiketta. Pidä painettuna.
6. Paina pysäytys(STOP)painiketta.
7. Vapauta oikea käynnistyspainike.
Ylemmät ledit vilkkuvat (vihreä, jos akkukapasiteetti on hyvä, punainen, jos akkukapasiteetti on heikko).

Lähetin on nyt valikkotilassa.

8. Valitse rekisteröintitila lähettimeen painamalla painiketta 1.
9. Valitse tyhjä paikka painamalla mitä tahansa lähettimen painiketta (käynnistyspainikkeita lukuun ottamatta).
Jos paikka on varattu, vastaava ledi palaa punaisena. Kun olet valinnut paikan, vastaava ledi vilkkuu.
10. Hyväksy painamalla vasenta käynnistyspainiketta.
Kun vastaanotin on löytänyt lähettimen, kaikki releen ledit vilkkuvat punaisina.

VASTAANOTTIMESSA

11. Paina vastaanottimen SELECT painiketta.
Toiminnon ledit 1-7 vilkkuvat kolme kertaa. Releen ledit sammuvat.

Kaikki toiminnon ledit syttyvät noin sekunniksi. Lähetin on nyt rekisteröity vastaanottimeen ja lähetin sammuu.

Vastaanottimien pyyhkiminen Lähettimestä

1. Varmista, että pysäytys(STOP) painike on painettu.
2. Paina lähettimen painikkeita 1 ja 2. Pidä painettuna.
3. Kierrä pysäytys(STOP)painiketta ja vedä se ulos.
4. Kun piippaa, vapauta painikkeet 1 ja 2.
5. Näppäile järjestyksessä painikkeet 1, 2, 3 ja 4.
6. Vihreä valo syttyy lähettimessä.

Kaikki vastaanottimet on pyyhitty

Lähettimien pyyhkiminen Vastaanottimesta

Vastaanottimen ylin ledi (punainen) palaa, ja oikealla keltainen ledi palaa, jos lähetin on kirjautunut sisään.

1. Paina vastaanottimen FUNCTION painiketta.
2. Paina vastaanottimen SELECT painike pohjaan 5 sekunnin ajan.
3. Vastaanottimen ledit menevät päälle ja sammuvat.

Kaikki lähtimet on pyyhitty



TIGER