


IO input Base

32	+12VDC	33	+5VDC	34	GND	35	GND	36	Digin 1	37	Buzz	38	Digin 2	39	GND	40	+3.3VDC	41	RS485A	42	RS485B	43	GND
----	--------	----	-------	----	-----	----	-----	----	---------	----	------	----	---------	----	-----	----	---------	----	--------	----	--------	----	-----

IO input Expander

81	GND	82	GND	83	GND	84	GND	85	Digin 3	86	Digin 4	87	Digin 5	88	Digin 6	89	Digin 7	90	Digin 8	91	Digin 9	92	Digin 10
----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	---------	----	----------



Kytentäkaavio  
R4-1  
R4-6

Tele Radio Finland Oy  
www.teleradio.com  
+358 20 144 3030

**tele radio**  
wireless solutions